

Har du köpt fönsterdörr från oss? För möjlighet att ha samma nyckel till fönsterdörren som till ytterdörren behöver man köpa till en cylinder från en låssmed med samma kod som till nyckeln till ytterdörren har.

Cylindern som ingår vid köp är en trioing cylinder och går ej att kombinera med befintliga låscylindrar. Denna behöver bytas och om man lämnar in cylinderbeteckning, tapplängd och distanslängd till en låssmed så kan de tillverka en cylinder som passar er nya fönsterdörr.

En tabell som visar vilka längder man skall ha för de olika serierna:

## NORRLAND & NORRLAND PLUS TRÄ

### HBN

	<b>Internal</b>	<b>External</b>	<b>Double</b>
<b>Code (Cylinderbeteckning)</b>	9300089PE04X10	9300089PE04X10	9300091PE04X10
<b>Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)</b>	12	-	12
<b>Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)</b>	-	12	12
<b>Follower internal (Invändig cylindertapp)</b>	18	-	18
<b>Follower external (Utvändig cylindertapp)</b>	-	18	18



## NORRLAND & NORRLAND PLUS TRÄ/ALU

### HBNA

	<b>Internal</b>	<b>External</b>	<b>Double</b>
<b>Code (Cylinderbeteckning)</b>	9300089PE04X10	9300090PE04X14	9300091PE04X14
<b>Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)</b>	12	-	12
<b>Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)</b>	-	22	22
<b>Follower internal (Invändig cylindertapp)</b>	18	-	18
<b>Follower external (Utvändig cylindertapp)</b>	-	28	28

## NORRLAND & NORRLAND PASSIV TRÄ

### HBP

	<b>Internal</b>	<b>External</b>	<b>Double</b>
<b>Code (Cylinderbeteckning)</b>	9300090PE04X14	9300089PE04X10	9300091PE04X18
<b>Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)</b>	22	-	22
<b>Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)</b>	-	12	12
<b>Follower internal (Invändig cylindertapp)</b>	28	-	28
<b>Follower external (Utvändig cylindertapp)</b>	-	18	18



## NORRLAND & NORRLAND PASSIV TRÄ/ALU

### HBPA

	<b>Internal</b>	<b>External</b>	<b>Double</b>
<b>Code (Cylinderbeteckning)</b>	9300090PE04X14	9300090PE04X14	9300091AE04A44
<b>Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)</b>	22	-	22
<b>Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)</b>	-	22	22
<b>Follower internal (Invändig cylindertapp)</b>	28	-	28
<b>Follower external (Utvändig cylindertapp)</b>	-	28	28

